

Bedienungsanleitung CD-Player

1. Auf Knopf **CD OPEN/CLOSE**

drücken



2. CD einlegen



3 . Auf Knopf **CD OPEN/CLOSE** drücken



3. Fernbedienung drücken

